

Sådan lægger vi gulvvarme.

Vi har udviklet en 'pløk' til fastholdelse af gulvvarme slanger.

Pløkken er hel støbt i plastik og har modhager på spyddet for at holde sig fast til flamingoen.

Selve slangeholderen på pløkken passer til en 20 mm gulvvarmslange.

Under holderen er der en platform der sørger for stabilitet, mht. til de vridninger slangen kan give.



Vi lægger gulvvarme, ved at placere pløkkerne i flamingo, vha. en opmærkningsrør, hvor man kan se frem- og tilbageløb i de enkelte rum.



Vi starter med at mærke rummene op og planlægge hvordan slanger skal ligge, og derved placerer alle pløkker i rummet.

Vi har bedst erfaring med at pløkkerne placeres med ca. 1m i mellem dem + 1 i bøjningen, som vist på billedet ovenfor.

Det kan selvfølgelig forekomme, at der skal bruges flere pløkker end forventet, alt efter hvor meget spænding der er i slangen.

Når alle pløkker er sat i flamingoen, lægger vi slangen ud.





Når alle gulvvarme slanger er lagt ud, lægger støberen rionettet ud, ovenpå slangerne. Derved skal de ikke bruge afstandskinner for at hæve rionettet.



For at sætte pløkkerne i flamingoen bruger vi en "stok", så man kan stå oprejst, eller med hånden, på knæerne.



1 Hus 170m²
10 Gulvvarme kredse
Med Isolering
Ca. 600 – 700 pløkker

Ca. 3 timer, for 2 mand.

Man skal prøve at bruge dette system nogle gange, for at få erfaringen i det.

De kan også bruges til at fastgøre 15mm pex i tomrør.

Pris:
1,75 kr/stk. + Fragt

Sælges kun i kasse á 400 stk.

Leveringstid 2-3 arbejdsdage.

Kan bestilles over mail, eller telefon.

Mail: vestfjends.vvs@mail.dk
Mobil: 29 27 76 60

Med Venlig Hilsen
Karl Ove Knudsen